

## 1. 비상 투입 장치 (매뉴얼 7.6항 참조)

비상투입장치는 전기적, 기계적으로 ATCB가 구동되지 않을 때, 강제 투입을 원할 때 사용하는 비상 장치입니다.

필히 주의사항을 확인 후 사용하여 주십시오. 2차 사고의 위험이 있습니다.

### 주의사항


- 1) ATCB가 보호계전기에 의한 TRIP인지 확인하여 주십시오.
- 2) 비상 투입은 무부하상태에서 실시하여 주십시오.
- 3) ATCB가 OFF 상태에서 실시 하여 주십시오.



### 1.1 “A” 전원측 비상투입

ATCB가 OFF상태인지 확인하여 주십시오.

“A” 전원측 투입	
	① 비상투입레버를 투입구에 2시 방향으로 삽입하여 주십시오.
	② 비상투입레버를 아래로 내려 ATCB를 투입하여 주십시오.  투입되지 않으면 레버는 원위치로 올라갑니다.

“A” 전원측 투입	
	③ 투입상태를 확인하여 주십시오.  절체 표시기

### 1.2 “B” 전원측 비상투입

ATCB가 OFF상태인지 확인하여 주십시오.

“B” 전원측 투입	
	① 비상투입레버를 투입구에 2시 방향으로 삽입 후 선택버튼을 눌러 주십시오.
	② 선택버튼을 누른 상태에서 레버를 내려 주십시오.  투입되지 않으면 레버는 원위치로 올라갑니다.
	③ 투입상태를 확인하여 주십시오.  절체 표시기